

# WD-3538 無線遙控門鈴使用說明

## 規格參數

### 發射器：

使用電源：DC-12V(23A)

消耗電流：使用 8mA/不使用時 0mA

發射頻率：433.92MHZ

### 接收器：

使用電源：AC:110-220V 50/60Hz

接收頻率：433.92MHZ

遙控距離：空曠地 $\leq$ 120 米

## 安裝方法 ( 僅需安裝發射器 )

以下安裝方法可根據實際安裝壁面選擇：

- 1.請用一字起撬開發射器上、下蓋，取出電池，用螺釘將下蓋固定在欲安裝的位置上，裝電池，扣上上蓋即安裝完畢（如裝在較硬之壁面請使用壁虎和螺釘）；
- 2.將雙面膠一面貼至發射器下蓋，另一面貼至壁面壓緊。

## 操作方法

**學習對碼：**接收器通電後長按音量鍵至少 3 秒，音樂響起時鬆開按鍵並按下發射器，可正常遙控即學習成功；

**清碼功能：**接收器通電後長按音樂選曲按鈕，音樂響起時鬆開按鍵，拔下接收器 3 秒後重新通電按下發射器，接收器已接收不到即清碼成功。

## 注意事項

- 1.請務必使用鹼性電池，因鹼性電池使用壽命長且電解液不易滲漏；
- 2.避免將本產品裝置在金屬壁面或靠近金屬物品，以避免影響接收距離；
- 3.當遙控器電壓不足時，請及時跟換電池（遙控器電池電壓不足時，一般遙控距離會變近）。

## 產品特點

- \* 發射器採用防水結構，不用考慮雨淋；
- \* 接收器為插電式門鈴，隨插即用，無需配線，無需電池；
- \* 自由選擇 38 首音樂，和絃音色悅耳動聽；
- \* 無障礙遙控距離可達 120 公尺。

## 產品用途

- \* 方便來客拜訪，提高生活品質及家庭安全；
- \* 作為聯絡、溫馨呼叫、等用途。